


POETRY BASE

by POETRY HOME

ІНСТРУКЦІЯ ДО АВТОМАТИЧНОГО ДИФУЗОРА



Автоматичний дифузор Poetry Base

Налаштуйте дифузор згідно з інструкцією.
Розмістіть дифузор на висоті не менше як 2 метри.


Насолоджуйтеся ароматом.




Балон для автоматичного дифузора Poetry Base

Балон розрахований для використання до 60 дб, залежно від інтенсивності розпилювання, заданого в налаштуваннях.


Натиснути на кнопку на верхній панелі для відкриття корпусу.



Вставити балон у відповідний отвір носиком вперед. Вставити дві лужні батарейки AA у відповідні отвори.




Налаштування





Утримуйте вгору і вниз разом, щоб переглянути поточний інтервал розпилення




Світлодіодні індикатори низького рівня акумулятора та низького заряду

1



Натисніть кнопку SET. Активуйте на екрані день тижня. Стрілками «вгору/вниз» виберіть поточний день.

2



Натисніть кнопку SET. Активуйте на екрані час. Стрілками «вгору/вниз» виберіть поточну годину.

3



Натисніть кнопку SET. Активуйте на екрані хвилини. Стрілками «вгору/вниз» виберіть поточну хвилину.

4



Натисніть кнопку SET. Активуйте на екрані робочі години. Стрілками «вгору/вниз» виберіть кількість робочих годин на добу.

5



Натисніть кнопку SET. Активуйте на екрані час початку роботи. Користуйтеся стрілками «вгору/вниз», щоб встановити початок роботи.

6



Натисніть кнопку SET. Активуйте дні тижня. Використовуйте кнопку ENTER для переміщення між днями. Стрілками «вгору/вниз» вмикайте/вимикайте дні роботи дифузора.

7



Встановити робочий цикл. Зворотний відлік кожного дня після налаштування 15 / 45 / 60 днів.

8



Приклад стандартного налаштування.

Виникли запитання?

Служба підтримки Poetry Home доступна у директі Instagram 24/7

Для швидкого переходу в Instagram — відскануйте QR-код

Придбати рефіли до дифузора можна:

- на сайті: poetryhome.ua
- в директі Instagram
- в магазинах Poetry Home

